# PictBridge (無線 LAN) 対応のデジタルカメラをお使いの方へ

DPS over IP 規格(以降、PictBridge(無線 LAN))に対応しているデジタルカメラとネットワークプリンターがあれば、ワイヤレスでプリントできます。

#### ●対象機種

EP-905F、EP-905A、EP-805A、EP-805AW、EP-805AR

#### ●接続条件

プリンター : ネットワーク接続(無線 LAN、Wi-Fi Direct、有線 LAN)されていること。

接続できるデジタルカメラは1台のみ。

デジタルカメラ : PictBridge(無線 LAN)\*に対応していること。

\*: 名称はメーカーによって異なります。また、ネットワーク接続は有線 LAN でも使えます。

#### ●操作手順

PictBridge(無線 LAN)でプリントする一般的な操作手順を紹介します。デジタルカメラ側の操作手順はメーカーや機種によって異なるため、デジタルカメラのマニュアルをご確認ください。

#### プリンターのネットワーク接続を確認する

- ① 下トレイに A4 普通紙がセットされていることを確認します。
- ② 操作パネルで[セットアップ]-[ネットワーク設定]-[ネットワーク情報確認] -[ステータスシート印刷]の順に選択し、【スタート】ボタンを押してネットワークステータスシートを印刷します。
- ③ [Software]の項を確認し、バージョンを表す文字列の一番左の数字が「3」以下だった場合はプリンターのファームウェアをアップデートします。

ファームウェアのアップデート方法は、『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)やエプソンのホームページで確認してください。

#### HHHH EPSON Status Sheet HHHH

④ プリンターのホーム画面のアイコンで接続状態を確認します。



**	有線 LAN 接続中
@¶\$	無線 LAN(インフラストラクチャーモード)接続中
AP <sup>®</sup>	Wi-Fi Direct(シンプル AP モード)接続中
Direct*	Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct モード) 接続中
000	ネットワーク未設定

が表示されているときは、『ネットワークガイド』(電子マニュアル)を参照してプリンターをネットワークに接続してください。

#### 2 プリンターの印刷準備をする

- ① デジタルカメラから印刷するための印刷用紙をセットします。
  - →『操作ガイド』(紙マニュアル) 「セット方法」
- ② プリンターの操作パネルで[セットアップ]-[外部機器印刷設定]の順に選択し、必要に応じて各項目を設定します。

#### **3** デジタルカメラのネットワーク設定をする

デジタルカメラをプリンターと同じネットワークに接続します。無線 LAN (インフラストラクチャーモード、Wi-Fi Direct モードなど)、有線 LAN などの形態は問いません。

#### 4 デジタルカメラとプリンターを接続する

- ① デジタルカメラから接続可能なプリンターの一覧を表示させます。
- ② 接続するプリンターを選択します。プリンター名は 1 で印刷したネットワークステータスシートで確認してください。

## ₫ 参考

接続するプリンターを登録できるデジタルカメラでは、この操作は一度行えば次回からはプリンターを選択するだけで接続できます。

### **5** デジタルカメラから印刷を開始する

- ① デジタルカメラで印刷したい写真を選択します。
- ② 印刷枚数、用紙タイプなどの印刷設定をします。
- ③ **印刷を開始します**。 ネットワーク環境(電波状況など)によっては、印刷に時間がかかることがあります。

# 🙎 参考

通常はデジタルカメラでの設定が優先されますが、以下の設定時はプリンターの設定が反映されます。

- ・「プリンター優先」に設定
- ・「セピア」または「モノクロ」に設定
- ・プリンターでは実現不可能な設定

この場合、実現可能な設定に自動的に調整されます。ただし、この調整結果がプリンター側で設定されている値と一致するとは限りません。

### 6 PictBridge(無線 LAN)接続を解除する

デジタルカメラからプリンターとの接続を解除します。



PictBridge(無線 LAN)接続中は、プリンターの別の機能や他の機器からの印刷ができない状態になります。

印刷が終了したら、速やかに接続を解除することをお勧めします。

以上で終了です。